

# サイクルスタンド VINE

## 取扱説明書

＜HCS-1Z・HCS-2Z＞

本製品をご購入いただき、有難うございました。  
安全にご利用いただく為、ご使用前に以下の「使用上の注意」をお読みいただき、正しいご使用をお願い致します。


### ＜使用上の注意＞

- 特殊な自転車や装飾品・ライト等によっては使用できない場合があります。
- 自転車スタンド以外の用途で使用しないでください。
- 水平な場所に設置してください。
- 乱暴な自転車の出し入れは自転車や商品の破損に繋がります。
- 商品の隙間や自転車との間に指や手などを挟まないようにご注意ください。
- アンカー施工の際はアンカーが打てない場所での設置は避けてください。
- 破損・傷などにより錆が出る場合があります。
- メッキによりバリが発生します。ご使用の際は十分にご注意ください。




# 施工・組み立て方法

## ・アンカー施工(施工例)




※アンカーやその他施工に使用する工具・金具等は付属されていません。  
※各種アンカーに適した施工方法でご利用ください。


## ・自立台組み立て



自立台はボルト穴の板が上になるように置きます。  
前後はどちらでも取付可能です。



## ・二連台組み立て



本体の穴と二連台のそれぞれの穴の位置を合わせ、  
ボルトナットで挟み込みます。

## 梱包内容

### HCS-1Z/HCS-2Z（アンカー施工タイプ）

HCS-1Z  
・本体

※固定用アンカーはお客様  
にてご準備ください。



HCS-2Z  
・本体

※固定用アンカーはお客様  
にてご準備ください。



### HCS-1Z/HCS-2Z（自立台付タイプ）

HCS-1Z

- ・本体
- ・自立台
- ・ボルトナット 2組
- ・ワッシャー 4枚
- ・緩衝材 4個



HCS-2Z

- ・本体
- ・自立台
- ・ボルトナット 2組
- ・ワッシャー 4枚
- ・緩衝材 4個



### HCS-1Z/HCS-2Z（二連台タイプ）

HCS-2R(1+1)



HCS-2R(2+2)



HCS-2R(1+2)



梱包内容： ①本体 2台  
②二連台 2本  
③ボルトナット 4組  
④ワッシャー 8枚

株式会社法山本店